

СБРОС IP-АДРЕСА НА ЗАВОДСКОЙ ИЛИ ВЫЯСНЕНИЕ IP-АДРЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ USB-ФЛЕШ

Для подачи команды нужно:

1. Подготовить USB-флэшку с файловой системой FAT или NTFS. Рекомендуется использовать флэшку со светодиодным индикатором, т.к. по его состоянию можно определить момент готовности флэшки к извлечению.
2. Создать в корневом каталоге флэшки файл с именем **agatcu.cmd**. Файл должен содержать команду в текстовом виде.
3. Снять с АТС панель с фильтром, закрывающим разъемы USB и LAN.
4. Установить флэшку в USB разъем АТС.
5. АТС, обнаружив вставленную флэшку, выполнит команду, сохранит результат операции в файл **answer.txt** в корневом каталоге, после чего произведет размонтирование и подготовку к безопасному извлечению. Этот момент можно отследить по индикатору на флэшке.
6. Извлечь флэшку из USB порта АТС, подключить ее к ПК и прочитать содержимое **answer.txt**.

Поддерживаемые команды:

“**get ip**” – узнать основной IP-адрес АТС

“**set ip 192.168.1.132/24**” – установить основной IP-адрес АТС и соответствующую маску сети.

Через “/” должно быть задано число, определяющее длину подсети (в битах) в составе IP адреса при бесклассовой адресации (CIDR). Оно однозначно определяет маску подсети.

Идентификатор команды может содержать пробелы, однако в параметре “192.168.1.132/24” пробелов быть не должно, иначе команда не будет распознана.